

FIG. 1




FIG. 3
GRIPWHEEL
DRIVER
ASSEMBLY




FIG. 2




FIG. 4




FIG. 5A
GRIPWHEEL ON TOOL
FRONT-VIEW




FIG. 6





FIG. 5b
DRIVER HANDLE'S
FORE-PORTION
SIDE-VIEW



1002265-121301

10022625-121301

FIG. 1




FIG. 3
GRIPWHEEL
DRIVER
ASSEMBLY




FIG. 2




FIG. 4




FIG. 5A
GRIPWHEEL ON TOOL
FRONT-VIEW




FIG. 6




FIG. 5b
DRIVER HANDLE'S
FORE-PORTION
SIDE-VIEW

